






HERRAMIENTAS PARA LA COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS EN MANGUERA PLANA



	Código	Modelo	Ø mm orificio
Sacabocados para acometidas AA-10 y VAL-TT	AL100009	LFC09	9
Sacabocados para acometidas LF-RH y FLF-TT	AL100014	LFC14	14
Sacabocados para acometida LF-TT	AL100019	LFC19	19
Llave para montaje accesorios SAB	SA91982040063A SA91982075110A	LF-Llave	1½" - 2" 3" - 4"

ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE MANGUERA PLANA

Ø nominal manguera	1½"	2"	3"	4"
 SAB LF-LF	09.30.001 1105050000G	09.30.002 1105063000G	09.30.003 1105090000G	09.30.004 1105110000G
 SAB LF-RM	09.20.002 109505000FG	09.20.006 109506300GG	09.20.009 109509000LG	09.20.013 109511000MG
 SAB LF-TAP	04.40.001 1115050000G	09.40.002 1115063000G	09.40.003 1115090000G	09.40.004 1115110000G
 SAB LF-TRH	09.10.014 108505000FG	09.10.015 108506300GG	09.10.016 108509000LG	09.10.018 108511000MG
 SAB LF-LFT	09.10.005 1080050050G	09.10.006 1080063063G	09.10.007 1080090090G	09.10.008 1080110110G